



Industrigatan 4, 212 14 Malmö
Tel. 040-381570. Fax. 040-381578.

E-mail: proswede-el@proswede-elab.se

Programmering av frånslags- och tillslagsfördröjt (funktionerna 5 och 6) i produkterna RFSA-61B, RFSA-62B, RFSAI-61B, RFSA-61M, RFSA-66M och RFUS-61

1. Sätt produkten (t.ex. RFSA-61B) i programmeringsläge genom att hålla "PROG"-knappen intryckt i > 1 sek.
2. Välj funktion 5 (frånslagsfördröjd) genom att trycka 5 gånger på den knapp på RF-key som du vill ha funktionen.
3. Håll "PROG"-knappen intryckt i mer än >5 sek (direkt utan att stänga av) tills dioden på t.ex. RFSA-61B börjar blinka med korta "dubbelblink". Vill du ha t.ex. 10 sek. låter du dessa "dubbelblink" hålla på i 10 sek. (du måste ta tiden manuellt). När 10 sek. gått trycker du på knappen där du har funktionen på din RF-key.
4. Slutför processen genom att stänga av "PROG" läget på mottagaren (t.ex. RFSA-61B)
5. Du har nu fått en funktion som när du trycker på rätt knapp på RF-key. Drar reläutgången direkt i 10 sek. därefter stänger den. För att starta en ny period måste du trycka på RF-key igen. Tiden är ställbar mellan 2 sek. – 60 min.
6. För att få funktion 6, fördröjd start, följer du samma instruktioner som ovan men trycker 6 gånger på t.ex. RF-key istället